

サイクロン式はんだごてクリーナー

# 洗風迅



- 01 非接触でこて先の劣化を軽減
- 02 現場の清潔さとこて先の輝きを保つ
- 03 クリーニングブラシ等の消耗品がなくメンテナンスフリー



昭立電気工業株式会社  
SHORITSU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.

こて先形状を選ばず使用可能

非接触でこて先の劣化も軽減



製品  
仕様

電 源 : 100V~240V 50/60Hz  
エ アー 壓 : 0.3MPa~0.5MPa  
こて先最大径 : φ12  
外 形 尺 度 : 131mm(W)×156mm(D)×131mm(H) ※コテホルダー含む  
カ ラ ー : 全8色

? Q & A ?

Q. 使用出来る電源の種類を教えてください。

A. AC100V~240V 50/60Hz です。

Q. アース線の接続は必要ですか。

A. 必須ではありません。こて先のセンシングが安定しない場合はアース線を接続してください。

Q. 添付品と違うACアダプタは使用出来ますか。

A. 使用出来ません。  
必ず製品添付のACアダプタをお使いください。

Q. 供給するエアーの条件を教えてください。

A. エアー圧0.3~0.5MPaでご使用ください。  
オイルフリーを推奨します。また、レギュレータから5m以内に設置してください。

Q. レギュレータ等のセット品はありますか。

A. 御座いません。お客様でご用意お願いします。

Q. 使用出来るはんだごてを教えてください。

A. ヒーター軸φ12mm以下(突起部含む)のはんだごてに使用出来ます。

Q. こてホルダーは左右どちらにも取り付け出来ますか。

A. どちらにも取り付け可能です。また、こてホルダー無しで洗風迅単体でも使用出来ます。

Q. こて先のクリーニング方法は。

A. 挿入口にはんだごてを差し込み、  
数回前後に動かすと良く取れます。

Q. 消耗品はありますか。

A. ありません。定期的な清掃のみでお使いいただけます。

Q. 掃除方法を教えてください。

A. 作業終了後、挿入口をアルコール等で清掃してください。  
ダストBOX内に溜まつたはんだを除去してください。

製造元

昭立電気工業株式会社  
SHORITSU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.

本 社 / 〒212-0025 神奈川県川崎市幸区古川町81番地2

三島工場 / 〒411-0042 静岡県三島市平成台50

大阪営業所 / 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル4F

仙台営業所 / 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4F

上海昭立電器有限公司(上海工場) / 上海市浦東新区川沙路6999号B区16棟

上海昭立電器有限公司(上海工場) / 上海市浦東新区花園石橋路33号 花旗集團ビル2342室

Tel 044(511)5511代表

Tel 055(988)8811代表

Tel 06(6532)8808代表

Tel 022(209)5071

Tel 8621(5859)4849

Tel 8621(6101)0085

詳しくはこちら

